

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижнекамск (817)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://pfeuffer.nt-rt.ru> || prf@nt-rt.ru

Переносная термометрическая установка

DuoLine STAR mobile

Ручной измерительный прибор для контроля температуры на элеваторах силосного типа и складах напольного хранения

- Комбинация силосов и складов напольного хранения
- Интуитивно понятное управление
- Простота установки
- Инфракрасный интерфейс
- Пригоден для использования в зоне АTEX 20/21



Область применения

Профессиональное сопровождение документации на зернохранилище. Быстрое и надежное делегирование необходимых данных измерений. С помощью DLS mobile можно измерять и хранить данные по температуре для 2x10 силосов с термоподвесками и для 200 температурных щупов (проводных).

Функция

DLS mobile подключите соединительным кабелем к клеммной коробке GT-DLS и включите измерение температуры в силосной системе. При превышении заданного предельного значения немедленно раздаётся звуковой сигнал. Соответствующие значения температуры маркируются. Запросите температуры на дисплее, распечатайте или сохраните данные измерений на ПК.

Датчик

Температурные щупы (проводные), Термоподвеска с хомутом для подвеса или термоподвеска с крепёжной коробкой и модулем управления



Изделие

Модель	Артикульный номер
DuoLine STAR mobile	1336 0000

Комплектующие

Комплектующие	Артикульный номер
Соединительный кабель DLS mobile - GT-DLS1/2	2236 0055
Футляр	1336 0100
Последовательный инфракрасный адаптер для передачи данных	1336 0050
InLine AT-адаптер последовательный (25-полюсный к 9-полюсному)	3230 5098
Клеммная коробка GT-DLS1	2236 0001
Клеммная коробка GT-DLS2	2236 0002